

Trommel - Teile - Reinigungsmaschine





Das Waschen erfolgt automatisch oder halbautomatisch (manuell).

Schließen Sie den Deckel, nachdem Sie den Tank mit Waschflüssigkeit (z.B. CLEAN MRC ALL 3) gefüllt und die zu waschenden , Teile in den Korb gelegt haben, stellen Sie die gewünschten Reinigungsparameter am Bedienfeld ein und drücken Sie die Taste "Start".

Nach Erreichen der vom Regler eingestellten Waschflüssigkeitstemperatur startet der automatische Waschvorgang.

Die Waschflüssigkeit wird bis zum Ende des automatischen Waschzyklus erhitzt. In der ersten Stufe wird die Hauptwäsche gestartet und die Zeit über, durch eine Zeitschaltuhr im Schaltschrank geregelt. Von der Pumpe zugeführte Flüssigkeit gelangt zu den Armen, in denen die Sprühdüsen angeordnet sind. Nach Ablauf der am Hauptregler eingestellten Zeit, ist das Bad beendet.



Dann startet der Prozess des Ausblasens der gereinigten Teile mit Druckluft automatisch.

Die Spülzeit wird durch den auf dem Bedienfeld befindlichen Spülzeitregler gesteuert. Der Abblase Stab ist an das Magnetventil und den Druckregler an der Rückseite der Waschmaschine angeschlossen.

Der letzte Arbeitsschritt der Waschmaschine ist das Trocknen der gewaschenen Teile, deren Dauer vom Trocknungszeitregler gesteuert wird. Zuerst wird das Gebläse gestartet, um den Luftvorwärmer zu blasen. Dann beginnt automatisch der Trocknungsvorgang, dessen Dauer durch den auf dem Schaltschrank befindlichen Trockenzeitregler gesteuert wird. Nach dem Stoppen des Trocknungszeitzählers bleibt das Gebläse eine Weile eingeschaltet, um den Luftherhitzer abzukühlen.